


# HANTERING OCH UNDERHÅLL

## Vägledning

Här hittar du våra råd och vägledning för installation, användning och underhåll av FibroTech Akustikpaneler. Vill du ha ytterligare information kan du läsa mer på [www.fibrotech.se](http://www.fibrotech.se)



## Innan montering

Du behöver följande verktyg för att installera FibroTech Akustikpaneler: Stege, linjal, skruvmejsel, FibroTech Panelskruvar, cirkelsåg, limpistol och vattenpass.

Granska väggens yta eftersom detta kommer att avgöra bästa möjliga installationsmetoden. Vid sned yta sätts akustikskivorna upp på formsättning.

Kom ihåg att se över kvaliteten på panelerna innan montering.

## Montering av paneler

Anpassning/kapning av panelerna görs med fintandat blad. Klipp från baksidan av panelen. Skärningar kan göras både tvärs och längs med panelen. Polyesterunderlaget kan skäras till med en hobbykniv. Om bakplattan lossnar från stängerna kan dessa fixeras igen med häftklamrar.

Fäst med FibroTech panelskruvar eller FibroTech monteringslim - eller båda.

## Användning/Hantering och underhåll

FibroTech akustikpaneler kräver vanligtvis inget efterföljande underhåll. Vi rekommenderar dock rengöring, precis som andra ytor efter behov. Detta kan göras med dammsugarens borstmunstycke eller med en mjuk borste/kvast.

FibroTech akustikskivor kan användas i alla rum, både på väggar och tak. I våtrum där den relativa luftfuktigheten inte överstiger 55 % ska FibroTech UNIKA-skivor användas.

För användning vid inredning av möbler, dörrar, fronter, etc. Rekommenderas Fibrotech LIGHT akustikpaneler, som är en betydligt tunnare panel.



Skanna och se vår monteringsfilm för akustikpaneler.